

# Instalación y limpieza de losetas y lamas autoadhesivas

## ¿Cuántas cajas de losetas y lamas se necesitan?

Calcular la superficie exacta de la habitación que se va a decorar al alza a la siguiente unidad más alta.

- La solera debe estar limpia, nivelada, dura, lisa y seca para lograr una colocación de alta calidad.
- Debe barrerse el suelo, pasarse la aspiradora y limpiarse bien.
- Si el suelo no está nivelado, debe aplicarse una capa de pasta niveladora sobre la solera.
- Aplicar la imprimación Gerflor.

**Importante:** Antes de comenzar a colocar las losetas y las lamas, sáquelas de la caja y almacénelas sobre una superficie plana durante 24 horas a una temperatura superior a 15°C. Compruebe que todas tengan el mismo número de lote.

## Limpieza

Las losetas y las lamas Gerflor simplemente se limpian con agua tibia y un detergente neutro.

**Precauciones:** no utilice cera disolvente, barnices vitrificados, jabón blando, productos basados en aceite de linaza, acetona y tricloroetileno.

Los protectores de caucho para las patas de muebles y sillas pueden manchar las losetas o las lamas.

Utilice protectores de plástico.

## ¡¡Muy fácil de instalar!!

Lo único que necesita es una cinta métrica, una regla, un lápiz y un cutter.

Primero disponga todas las losetas (o lamas) sin pegarlas, para tener una idea de cómo quedarían. Dibuje dos líneas perpendiculares que pasen por el centro de la habitación.

- Comience a colocarlas a partir del centro de la habitación siguiendo el orden que se muestra abajo (figura 1).
- Quite la protección adhesiva (figura 2), ajuste la loseta (o lama) y allánela con firmeza desde el centro hacia los bordes. Presione firmemente sobre los bordes.  
Debe asegurarse la dirección de colocación que marca la flecha situada en la parte trasera de los productos.
- Para recortes irregulares, trace el dibujo exacto sobre un papel, córtelo con cuidado y luego cópielo sobre una loseta (o lama) y córtelo (figura 3).
- Para los márgenes de la habitación, coloque la loseta (o lama) a cortar (A) sobre la última loseta (o lama) entera, comprobando la dirección de la flecha.

Use una tercera loseta (o lama) (B) como regla y colóquela contra el muro para trazar la línea del recorte sobre la loseta o lama a cortar.

Corte con un cutter siguiendo la línea marcada. Cuando la loseta (o lama) esté bien ajustada, péguela. El lado cortado debe quedar a lo largo de la pared, contra el zócalo (figuras 4, 5 y 6).

Unos días más tarde, el pegamento sale por los bordes de las losetas (o lamas) formando uniones perfectamente encoladas. Simplemente limpie con un paño humedecido con White spirit.

Puede colocar de nuevo sus muebles inmediatamente después de la instalación y disfrutar de la decoración que acaba de crear.

